

VISOBATH

RÉGLAGES ET ENTRETIEN

INSTALLATION ET RÉGLAGE D'UN MEUBLE NOMAD

1. Suspending le meuble au mur

x2 x4 x4

2. Mettre le meuble à niveau en ajustant les supports si nécessaire
*Mettre le meuble à niveau après l'avoir suspendu au mur

3. Réglage du tiroir Iron (extraction totale)

3.1 Réglage inclinaison

3.2 Réglage lateral

3.3 Réglage hauteur

3.4 Retirer le tiroir: appuyer su l'onglet inférieur

3.5 Retirer la façade du tiroir: retirer les vis et tourner la vis située derrière le panneau.

4. Installation d'un plan de travail et d'une étagère basse avec équerres.

4.1 Assurez-vous que les murs sont bien d'aplomb à l'aide d'une équerre et calculez la hauteur.

4.2 Marquer l'emplacement des trous. Percer les trous, insérer les chevilles et visser l'équerre.

4.3 Positionner le plan de travail sur les équerres. Nivelé à nouveau et visser.

X = Le plan de travail se situe entre 85 et 90 cm hauteur.

RECOMMANDATIONS POUR LES MEUBLES

Pour un nettoyage optimal du meuble, nous devons suivre les recommandations suivantes:

- . Utiliser un chiffon doux imbibé d'eau tiède.
- . Utilisez des produits de nettoyage neutres non-abrasifs.
- . Pour sécher le meuble, utilisez un chiffon doux, propre et sec.
- . Évitez les résidus d'eau pendant des périodes prolongées.
- . Nettoyez fréquemment nos meubles et évitez ainsi un nettoyage en profondeur.
- . N'utilisez pas de produits abrasifs, chimiques, acides, ...